



単位: mm

記号 呼径	d1		d2		l		d		t1	t2
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法
30	38.25	±0.25	37.85	±0.25	18	±1	31.0	±0.8	2.7	2.5
35	42.25		41.85		20		35.0			
40	48.30	±0.30	47.80	±0.30	22		40.0			
50	60.35	59.75	25	51.0	3.1		3.0			
65	76.40	75.70	35	67.0						
75	89.45	88.65	40	77.2	±2		3.6	3.4		
100	114.55	±0.35	113.55	±0.35	50	98.8	±1.0	4.5	4.3	
125	140.70	±0.40	139.40	±0.40	65	125.0	±1.2	5.4	4.7	
150	165.85	±0.45	164.25	±0.45	80	145.8	±1.3	6.3	5.6	

図名

DV継手接合部寸法図

東栄管機株式会社