



単位:mm

記号 呼径	d1		d2		l		d	t	D
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法	参考寸法
40	48.3	±0.3	47.8	±0.3	22	±1	44	2.0	54
50	60.5	±0.3	59.5	±0.3	25	±3	56	2.2	67
75	89.6		40		±5	83	3.0	97	
100	114.8		±0.4		113.2	±0.4	50		107

図名

VU継手-トウメイ  
接合部寸法図

東栄管機株式会社