



単位:mm

記号 呼径	d1		d2		l		d	t	D
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法	参考寸法
従 40	48.3	±0.3	47.8	±0.3	22	±1	44	2.0	54
新 40	48.5		47.5						
50	60.5		59.5						
65	76.6		75.4						
75	89.6		88.3						
100	114.8	±0.4	113.2	±0.4	50	±5	107	3.5	124
125	140.9		139.1		65		131		151
150	166.1		163.9		80		154		178
200	217.30	±0.55	214.70	±0.55	105	-0	202		227

備考1. 従印・・・従来受口寸法。

2. 新印・・・新受口寸法。

図名

VU特殊継手  
接合部寸法図

東栄管機株式会社