



単位:mm

記号 呼径	d1		d2		l		d		t1	t2
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法
20	26.25	±0.20	25.85	±0.20	14	±1	20.0	±0.7	2.4	2.4
25	32.25		31.85		16		25.0		2.6	2.5
30	38.25	±0.25	37.85	±0.25	18		31.0	±0.8	2.7	
40	48.30	±0.30	47.80	±0.30	22		40.0	±0.9		
50	60.35		59.75		25		51.0		3.1	3.0

図名

DA継手接合部寸法図

東栄管機株式会社