



単位:mm

記号 呼径	d1		d2		l		d	t	D
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法	参考寸法
従 40	48.3	±0.3	47.8	±0.3	22	±1	44	2.0	54
新 40	48.5		47.5						
50	60.5		59.5		25				
65	76.6		75.4		35				
75	89.6		88.3		40	±5			
100	114.8	113.2	50	107	3.5		124		
125	140.9	139.1	65					131	4.5
150	166.1	±0.5	163.9	±0.5	80		154		

備考1. 従印・・・従来受口寸法。

2. 新印・・・新受口寸法。

図名

VU継手接合部寸法図

東栄管機株式会社